

تعمیر ماکروفر بلک اند دکر

pishtazservice.ir/black-decker-microwave-repair-services

آبان ۲۱۴۰۰



زمان مطالعه: 7 دقیقه

از دیگر نیازهای شما عزیزان برای برندهای لوازم خانگی می توان به **تعمیر ماکروفر بلک اند دکر (Black & Decker Microwave Repair)** اشاره کرد که فراوانی آن در ایران بسیار زیاد می باشد و با توجه به استفاده طولانی مدت گاهی دچار مشکلاتی می گردند.

پیشتاز سرویس دارای نمایندگی تعمیر ماکروفر بلک اند دکر خدمات تعمیراتی خود را در تمامی ایام هفته و بدون تعطیلی با استفاده از تعمیرکاران مجرب و متخصص به همراه گارانتی قطعات انجام می دهد.

در این مقاله به بررسی تعمیرات ماکروفر بلک اند دکر و نحوه درخواست تعمیرات و بررسی ایرادات آن می پردازیم.



چرا از خود تکنسین نپرسیم!؟

کاربران محترم می توانند با درج کامنت و سوال خود در پایان این مقاله به راحتی با تکنسین در تماس باشید و در زمانی کوتاه پاسخ سوال خود را دریافت کنند.

ارسال دیدگاه

چرا پیشتاز سرویس را برای تعمیر مایکروفر بلک اند دکر خود انتخاب می کنید؟

مجموعه ی تعمیراتی پیشتاز سرویس با بیش از 3 دهه تجربه در زمینه تعمیرات انواع لوازم خانگی و همچنین بهره مندی از متخصصین مجرب و استفاده از قطعات اصلی تعمیر ماکروفر بلک اند دکر شما را در محل انجام می دهد.

مراحل ثبت درخواست تعمیر در پیشتاز سرویس

مراحل ثبت درخواست به شرح زیر می باشد:

1. ثبت آنلاین و یا تماس مستقیم با مراکز پیشتاز سرویس
2. تماس تکنسین مربوطه ظرف حداکثر 30 دقیقه بعد از ثبت درخواست
3. هماهنگی زمان مراجعه تعمیرکار
4. حضور تکنسین مربوطه و عیب یابی
5. توافق برای انجام کار
6. اتمام کار و ارائه ضمانت نامه معتبر

چرا پیشتاز سرویس؟ با استفاده از خدمات تعمیراتی و تکنسین های پیشتاز سرویس از چه مزایایی برخوردار می شوید؟

چرا پیشتاز سرویس؟

تعمیر ماکروفر در محل

بروز عیب در ماکروفرهای بلک اند دکر معمول می باشد و این موضوع ممکن است خاطر شما مشتری عزیز را آزرده کند. ولی اصلا جای نگرانی نیست زیرا بسیاری از مشکلات جزئی بوده و به سادگی قابل برطرف شدن می باشد.

دقت داشته باشید که گروه تعمیراتی پیشتاز سرویس تمامی مشکلات مربوط به ماکروفر شما را در محل به همراه قطعات اصلی و ضمانت انجام می دهد.

تمامی خدمات ارائه شده توسط این مرکز در محل و حضور مشتری انجام می شود و دقت داشته باشید که پس از اتمام کار حتما فاکتور خدمات به همراه ضمانت نامه را از تکنسین مربوطه دریافت کنید.

در زیر به برخی از این علائم و ایرادات اشاره می کنیم که با مطالعه آنها تا حدودی با خرابی های ماکروفر بلک اند دکر آشنا می شوید.

نکته بسیار مهم

داخل ماکروفر ولتاژ بسیار زیادی ذخیره شده است و بسیار خطرناک است از همین رو دستگاه را باز نکنید زیرا ممکن است با برق گرفتگی شدید مواجه شوید.

پیشتاز سرویس به صورت 24 ساعته و در تمامی ایام هفته حتی روزهای تعطیل آماده خدمت رسانی به مشتریان می باشد.

خدمات در تمامی مناطق تهران شمال، جنوب، شرق و غرب و در محل مشتری انجام می شود.

ایرادات مشاهده شده در تعمیر ماکروفر بلک اند دکر اعم از:

- گرم نکردن ماکروفر
- روشن نشدن ماکروفر
- جرقه زدن دستگاه
- نچرخیدن سینی ماکروفر
- کار نکردن دکمه های دستگاه و یا عیب در صفحه لمسی آن
- ایجاد صدای زیاد در حین کار کردن
- داغ شدن بیش از حد مایکروویو
- و.....

هرکدام از ایرادات ذکر شده دارای دلایل مختلفی هستند که در زیر به اختصار به توضیح می پردازیم.

این مقاله پاسخگوی سوال شما نبود؟ می توانید مستقیماً با کارشناسان پیشتاز سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

دریافت مشاوره

گرم نکردن ماکروفر بلک اند دکر

بیشترین مشکل مشاهده شده در ماکروفر ها گرم نکردن مواد غذایی می باشد که ممکن است به خراب بودن قطعاتی از قبیل مگنترون، ترانس، فیوز، دیود، خازن، و حتی برد اصلی دستگاه مرتبط باشد.

هرکدام از این قطعات عملکرد متفاوت و خرابی های مختلفی نیز دارند که باید توسط تعمیرکار متخصص بازبینی و در صورت رضایت مشتری رفع گردد.

مگنترون ماکروفر

اصلی ترین قطعه در عمل گرم کردن ماکروفر می باشد که با توجه به نحوه استفاده و مدت زمان کارکرد آن خراب می گردد و این قطعه قابل تعمیر نیست و در صورت نیاز باید تعویض شود.

در صورت کسب اطلاعات بیشتر و خواندن مطالب مرتبط با کارکرد و کشف لامپ اشعه به صفحه مگنترون ماکروفر مراجعه کنید.



تعمیر ماکروفر بلک اند دکر

ترانس ولتاژ بالا

کمترین خرابی در تعمیر ماکروفر بلک اند دکر در این قطعه مشاهده می شود.

وظیفه ترانس افزایش ولتاژ ورودی و انتقال آن به لامپ مگنترون می باشد و در صورت خرابی دستگاه عمل گرمایش را انجام نمی دهد.

ممکن است خرابی این قطعه همراه با دود کردن دستگاه و بلند شدن بوی شدید سیم سوخته اتفاق بیافتد.



“تعمیر ماکروفر بلک اند دکر”

فیوز مابین ترانس و خازن

به منظور محافظت از قطعات گرمایشی دستگاه در حین آمپر کشیدن زیاد یک فیوز حرارتی مابین ترانس و خازن قرار داده شده که در زمان لزوم بسوزد.

تعویض و جایگزینی این فیوز بسیار راحت است و کفایت خشابی که فیوز داخل آن قرار گرفته است را باز کنید.

نکته:

به هیچ عنوان به جای فیوز از رشته سیم استفاده نکنید.

نمایندگی تعمیر ماکروفر بلک اند دکر



مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس

www.pishtazservice.ir

تعمیر ماکروفر بلک اند دکر

خراب شدن دیود در تعمیر ماکروفر بلک اند دکر

قطعه ای که از یک سو به خازن و از سوی دیگر به بدنه دستگاه اتصال دارد. وظیفه دیود یکسو کنندگی می باشد و تست آن به وسیله مولتی متر امکان پذیر است. دیود قابلیت تعمیر ندارد و در صورت سوختن باید تعویض گردد.



تعمیر ماکروفر بلک اند دکر

خازن

همانند ترانس وظیفه خازن نیز افزایش ولتاژ برق به منظور تامین ولتاژ مورد نیاز لامپ مگنترون می باشد. برای تست این قطعه به مولتی متر نیاز دارید و به دو روش تست بیزر و تست خازن می توان آن را آزمایش کرد. باد کردن خازن و یا بیرون ریختن روغن آن از جمله علائم ظاهری خرابی این قطعه هستند.



خازن ماکروفر بلک اند دکر

خدمات پیشتاز سرویس در تمامی مناطق تهران به صورت 24 ساعته انجام می گردد.

شماره تماس دفتر مرکزی

66000746

شمال تهران 22878551

مرکز تهران 88813743

جنوب تهران 56010207

غرب تهران 66101065

شرق تهران 66018656

تماس مستقیم با کارشناسان مرکز

09120603527

09120603528

برد اصلی ماکروفر

زمانی که ماکروفر بلک اند دکر شما گرم نمی کند ممکن است ایراد از برد اصلی دستگاه باشد به این صورت که ولتاژ 220 مورد نیاز ترانس را تعبیه نمی کند و دستگاه عمل گرمایش را انجام نمی دهد.

تعمیر برد باید حتما توسط تعمیرکار برد الکترونیک انجام گردد.

برای بررسی این ایراد کفایت به وسیله مولتی متر ولتاژ ورودی ترانس را اندازه بگیرید.

نکته

گاهی پیش آمده که مشتری این سوال برایش پیش می آید که چرا ماکروفر من گرم نمی کند؟ و یا دیر گرم می کند؟

پاسخ

در صورت بروز این مشکل قبل از هر اقدامی تست کنید که آیا پریزی که دستگاه به آن متصل شده است ولتاژ 220 را دارد یا خیر.

نمایندگی تعمیر ماکروفر بلک اند دکر



مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس
www.pishtazservice.ir

تعمیر ماکروفر بلک اند دکر

روشن نشدن ماکروفر بلک اند دکر

در تعمیر ماکروفر بلک اند دکر ممکن است با ایراد روشن نشدن دستگاه مواجه شوید. این ایراد ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که در زیر به اختصار به آن می پردازیم.

1. ابتدا پریز برق منزل را بررسی کنید زیرا ممکن است ایراد از پریز برق باشد.
2. پس از آن به بررسی کابل برق ورودی دستگاه می پردازیم زیرا ممکن است فاز یا نول کابل قطع باشد.
3. در قدم بعد فیوز ورودی دستگاه را به وسیله مولتی متر تست کنید.
4. پس از بررسی فیوز به بررسی ترموستات های داخلی دستگاه و سیم پیچی داخلی می پردازیم.
5. در قدم آخر به برد اصلی دستگاه می رسیم که اکثرا در اثر نوسانات برق شهری دچار ایراد می شود.
6. تعمیر برد دستگاه باید توسط تعمیرکار برد الکترونیک انجام شود.

تمامی تعمیرات برد الکترونیکی در مراکز پیشتاز سرویس همراه با 6 ماه ضمانت انجام می شود.

به تعمیر مایکروفر در تهران نیاز دارید؟ از متخصصین پیشتاز سرویس کمک بگیرید.

ثبت درخواست

تعمیر ماکروویو بلک اند دکر زمانی که جرقه می زند

ممکن است در حین کار با دستگاه ماکروفر متوجه جرقه هایی از داخل کابین دستگاه شوید. این جرقه ها ممکن است بسیار ریز و گاهی به صورت شدید و نگران کننده پیش بیاید.

جرقه زدن ماکروفر ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که به توضیح آنها می پردازیم

- کثیف بودن و چربی گرفتگی داخل کابین دستگاه از مهم ترین دلایل جرقه زدن هستند و دقت داشته باشید که همیشه داخل ماکروفر را تمیز نگاه دارید.
- سوختن فیلتر داخلی میکا و سوراخ شدن آن
- سوختن آنتن لامپ مگنترون
- استفاده از ظروف غیر استاندارد و فلزی

دقت داشته باشید که هر کدام از ایرادات ذکر شده راه حل مختص به خود را دارند.

در صورت نیاز به ثبت درخواست با مراکز پیشتاز سرویس تماس برقرار کنید.

سوالات متداول (FAQ)

آیا پیشتاز سرویس نمایندگی رسمی بلک اند دکر می باشد؟

از آن جایی که این برند نمایندگی رسمی در ایران ندارد پیشتاز سرویس به عنوان تعمیرگاه مجاز خدمات این برند را ارائه می دهد.

آیا تعمیرات پیشتاز سرویس دارای ضمانت می باشد؟

بله با توجه به قطعه انتخابی مشتریان خدمات ارائه شده از 6 ماه تا یک سال گارانتی می شود.

آیا خدمات پیشتاز سرویس در محل انجام می شود؟

بله، با توجه به درخواست مشتری تعمیرات هم به صورت حضوری در محل و حمل دستگاه به کارگاه شرکت انجام می شود.

چگونگی ثبت درخواست در پیشتاز سرویس؟

ثبت درخواست تعمیرات به دو روش ثبت سفارش آنلاین و تماس مستقیم با مراکز پیشتاز سرویس انجام می شود.

نچرخیدن سینی ماکروفر بلک اند دکر

از دیگر مشکلات پیش آمده در تعمیر ماکروفر بلک اند دکر نچرخیدن سینی آن در حین کار می باشد.

اولین مورد که باید مورد بررسی قرار گیرد شفت گردان زیر سینی می باشد.

پس از آن به سراغ ریل زیر سینی می رویم که شکستگی نداشته باشد.

خراب شدن موتور گرداننده ی زیر سینی از دیگر عوامل نچرخیدن سینی می باشد که در صورت معیوب بودن موتور کف آن را باید تعویض کنید.

عیب در برد اصلی دستگاه

خراب بودن هر کدام از میکروسویچ های درب

و در آخر شکستگی هر کدام از زبانه های پلاستیکی درب دستگاه

تمامی مشکلات ذکر شده قابل تعمیر می باشند و جای نگرانی نیست

شما می توانید از دو روش ثبت سفارش آنلاین و تماس مستقیم با مراکز پیشتاز سرویس درخواست تعمیرات خود را ثبت کنید.

کار نکردن دکمه های مایکروویو بلک اند دکر

از جمله مشکلاتی است که مربوط به بخش الکترونیک مرکز و تعمیرکار برد می باشد.

این ایراد در دو مدل صفحه های لمسی (تاچ) و دکمه ای ایجاد می گردد و در مدل دکمه ای با تعویض کیت دکمه ها و در مدل لمسی با ترمیم مدار چاپی به وسیله ماژیک نقره انجام می شود.

تمامی تعمیرات پیشتاز سرویس همراه با 6 ماه ضمانت انجام می شود.

صدای زیاد در حین کار کردن مایکروفر بلک اند دکر

- خراب بودن موتور فن خنک کننده دستگاه
- معیوب بودن ترانس ولتاژ بالا
- خورد شدن چرخ دنده های موتور گرداننده سینی
- سوختن دیود و خازن
- خرابی مگنترون

از مهم ترین عوامل صدای زیاد دستگاه می باشند.

نتیجه گیری

امید به این است که مطالب ذکر شده برای شما عزیزان کافی و مناسب باشد و بتوانید اطلاعات مفید در مورد تعمیر مایکروفر بلک اند دکر خود را کسب کرده باشید.

در صورت بروز هر کدام از مشکلات بالا شما می توانید با ثبت درخواست خود در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل دستگاه خود را برطرف نموده و ضمانت نامه معتبر دریافت کنید.

نکته بسیار مهم:

دقت داشته باشید که به هیچ عنوان دستگاه را باز نکنید زیرا بسیار خطرناک می باشد و ممکن است خطرات جانی در پی داشته باشد و تعمیر ماکروفر بلک اند دکر را به پیشتاز سرویس بسپارید.

تعداد کلمات منبع

Blackanddecker کلمه 1799

مراکز تعمیرات پیشتاز سرویس

مرکز تهران

88813743

جنوب تهران

56010207

غرب تهران

66101065

تلفن دفتر مرکزی

66000746

شمال تهران

22878551

شماره کارشناسان

09120603528 – 09120603527

7 دیدگاه ها/